

El enfoque no se ajusta automáticamente.

Si realiza una grabación en un sitio oscuro o de un sujeto sin contraste entre la oscuridad y la claridad, ajuste el enfoque manualmente.

Limpie la lente con un paño.

Cancele el enfoque manual en el menú de grabación manual.