

El movimiento no es claro.

Utilice una tarjeta SD de alta velocidad (Clase 4 o superior).

Limpie los terminales de la tarjeta SD con algodón seco o algo similar.

Ejecute "FORMATEAR TARJETA SD" en el menú "GENERAL". (Se eliminarán todos los datos).

Compruebe los requisitos del sistema de su PC cuando utilice Everio MediaBrowser 3 (3 BE) para reproducir.