
INDSÆT DVD/SKIFT DVD

Åbn dvd-brænderens skuffe eller det eksterne Blu-ray-drev, og kontrollér og nulstil BD/dvd'en, og luk derefter skuggen.

Erstat disken i dvd-brænderen eller det eksterne Blu-ray-drev.