

---

**Fjernbetjeningen virker ikke. (for GZ-HM960)**

Udskift batteriet.

Indstil „REMOTE“ i „COMMON“-menuen til „ON“.

Fjernbetjeningen virker muligvis ikke udendørs eller i stærkt lys.