

**STRØMMEN ER SLUKKET, ELLER USB-ENHEDEN  
UNDERSTØTTES IKKE**

Sluk for strømmen på den tilsluttede USB-enhed.  
Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.