

Kan ikke lukke menuen SIKKERHEDSKOPIERING.

Sluk for strømmen til denne enhed og dvd-brænderen, eller tag lysnetadapteren ud.