

Tilbehør

Man kan optage i længere tid, hvis man anvender en tilbehørsbatteripakke.

Produkt navn	Beskrivelse
Batteripakke <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E 	<ul style="list-style-type: none"> • Giver en længere optagelsestid. Det kan også bruges som ekstra batteri.
Batterioplader <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.
HDMI-kabel <ul style="list-style-type: none"> • VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330 	<ul style="list-style-type: none"> • Til visning i høj billedkvalitet. • Sender video-, audio-, og kontrolsignaler mellem anordningerne.

BEMÆRK :

- Det ovenfor nævnte ekstraudstyr bliver muligvis ikke understøttet i nogle regioner.
- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG114E er den samme batteripakke, som leveres med enheden.

Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)

■ 3D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
BN-VG114E (medfølger)	35 m	1 t
BN-VG121E	50 m	1 t 30 m
BN-VG138E	1 t 30 m	2 t 45 m

■ 2D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
BN-VG114E (medfølger)	40 m	1 t 10 m
BN-VG121E	1 t	1 t 45 m
BN-VG138E	1 t 40 m	3 t 5 m

■ 2D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM845)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
BN-VG114E (medfølger)	40 m	1 t 15 m
BN-VG121E	1 t 5 m	1 t 55 m
BN-VG138E	1 t 55 m	3 t 25 m

- De ovenstående er værdier når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard).
- Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange. (Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagetiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet. (Udskift batteripakken med en ny.)