

---

**Det samme billede vises i lang tid.**

Brug et SD-kort med høj hastighed (Klasse 4 eller højere).  
Rengør SD-kortets porte med en tør vatpind eller lignende.  
Foretag „FORMAT SD CARD“ i „COMMON“-menuen. (Alle data vil blive slettet.)