

Enheden er langsomt, når man skifter mellem videotilstand og stillbilledetilstand, eller når man tænder og slukker.

Det anbefales, at du kopierer alle videoer og stillbilleder til din computer, og sletter filerne fra dette enheden. (Hvis der er mange optagede filer på enheden, er det længe om at svare.)