

Fokus justeres ikke automatisk.

Hvis du optager i mørke omgivelser eller motivet ikke giver kontrast mellem lys og mørke, så justér fokus manuelt.

Tør objektivet af med en rengøringsklæde.

Annuler manuelt fokus på den manuelle indspilningsmenu.