

Bevægelserne er uregelmæssige.

Brug et SD-kort med høj hastighed (Klasse 4 eller højere).

Rengør SD-kortets porte med en tør vatpind eller lignende.

Foretag „FORMAT SD CARD“ i „COMMON“-menuen. (Alle data vil blive slettet.)

Kontroller din computers systemkrav når du anvender Everio MediaBrowser 3 (3 BE) til afspilning.