
INGEN FILER

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR IMAGE“ eller „REC MEDIA FOR VIDEO“ i „COMMON“-menuen, og kontrollér, at der ikke optages filer på det andet medie.