
SÄTT I SKIVA/BYT SKIVA

Öppna facket på DVD-brännaren eller den externa Blu-ray-enheten, kontrollera och återställ BD/DVD och stäng sedan facket.

Ersätt skivan i DVD-brännaren eller den externa Blu-ray-enheten.