

## **STRÖMMEN ÄR AV ELLER USB- ENHETEN STÖDS INTE**

Sätt på strömmen på den anslutna USB-enheten.  
Anslut nätadaptern till DVD-brännaren.