

Felsökning

Problem	Orsak och åtgärd
Kan inte ansluta till kameran.	• Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheten och kameran. • Genomför registrering (parkoppling) av enheten Bluetooth igen. • Radera den registrerade kameran i din smartphone och upprepa registreringen. • Stäng av inställningen Bluetooth för din smartphone och starta den igen. • Återställ programvaran i din smartphone.
Funktionerna fungerar inte.	• Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheten och kameran. • Eventuellt fungerar inte funktionerna beroende på läget eller om menyerna visas på kameran. • Kontrollera status och läge för kameran. • Funktionerna är otillgängliga när kameran är i standby-läge för snabb omstart.
Bilden från kameran visas inte.	• Bilden visas endast i videoinspelningsläge. • Bilden visas endast om MONITOR-funktionen är aktiverad. • Starta om applikationen om Bluetooth-anslutningen bryts.
Skärmbilden uppdateras inte när MONITOR-funktionen används.	• Starta om MONITOR-applikationen och anslut till Bluetooth igen. • Beroende på kamerans status kan uppdateringshastigheten för MONITOR-bilden minska så att ändringarna inte ses. • Om man är ansluten till en annan Bluetooth-enhet förutom smartphonen ska man bryta denna anslutning.
Statusfältet visar inga framsteg vid CAPTURE- eller videoöverföring.	• Om man är ansluten till en annan Bluetooth-enhet förutom smartphonen ska man bryta denna anslutning.
Meddelandet "THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY" visas.	• Detta meddelande visas när data inte kan skrivas till internminnet i smartphonen. Kontrollera att SD-kortet förts in korrekt i smartphonen och att det finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på kortet. * För detaljer om smartphonens minne och SD-kort hänvisas till bruksanvisningen för smartphonen.
Kan inte överföra stillbild/video till smartphone.	• Filer kan inte överföras när HDMI-kabeln är ansluten. Koppla bort HDMI-kabeln inna överföring.