

Ansluta till och visa på TV

Man kan ansluta enheten till en TV för uppspelning. Välj det sätt som passar bäst för anslutning av TV:n, beroende på den bild som ska visas (3D/2D-bild).

- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

Unaturlig visning på TV

Problem	Åtgärd
Bilderna visas inte riktigt på TV.	• Koppla från kabeln och anslut den igen. • Stäng av och sätt på enheten igen. • Eventuellt visas inte bilderna korrekt när den kvarvarande batterikraften är låg. Använd en nätadapter.
Bilderna projiceras vertikalt på TV.	• Ställ in "VIDEOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till "4:3".
Bilderna projiceras horisontellt på TV.	• Justera TV-skärmen motsvarande.
Färgen på bilderna är konstig.	• Om videon spelades in med "x.v.Color" inställd på "PÅ", så sätt även TV:ns x.v.Color-inställning på på. • Justera TV-skärmen motsvarande.
3D-bilder visas inte i 3D. (för GZ-HM960)	• Ställ in "HDMI-UTGÅNG" i menyn "VANLIG" till "VISSA TV-TYPER".
Dubbla bilder visas. (för GZ-HM960)	• Eventuellt syns dubbla bilder av objektet, beroende på aktuell scen. Det kan även vara svårt att se bilderna att man justerat parallaxen manuellt eller ändrat TV:ns videokvalitet. I sådant fall bör man spela upp videon i 2D-läge. (För detaljer, läs i instruktionsboken för TV:n.)
HDMI-CEC-funktionerna fungerar inte korrekt och TV:n fungerar inte tillsammans med den här enheten.	• TV:ar kan fungera olika beroende på specifikationerna, även om de är HDMI-CEC-kompatibla. Därför kan HDMI-CEC-funktionen för den här enheten inte garanteras fungera tillsammans med alla TV:ar. Sätt i så fall "HDMI-KONTROLL" på "AV".
Språket på displayen ändrat.	• Det kan uppstå när du ansluter den här enheten till en TV med annan språkinställning med en HDMI-minikabel.

OBS! :

- Ta inte bort inspelningsmediet eller utför någon annan åtgärd (såsom att stänga av strömmen) medan du går in på filer. Se även till att använda den medföljande nätadaptern, eftersom data på inspelningsmediet kan skadas, om batteriet tar slut under användning. Formatera inspelningsmediet för att använda mediet igen, om inspelningsmediets data skadas.

ANMÄRKNING :

- Om man tittar på 3D-bilder under en längre stund kan man uppleva trötthet eller obehag. När man tittar på 3D-bilder på denna enhet kommer ett meddelande att visas var 30:e minut. För att stänga av detta meddelande ska man ställa in "VARNING 3D-VISN." till "AV". (för GZ-HM960)
- Om höger och vänster bild för ett objekt som befinner sig nära kameran inte verkar vara i linje, eller om 3D-effekten för ett avlägset objekt är svag, kan man ändra hur ögat ser bilderna genom att justera parallaxen. (för GZ-HM960)