
Menyn för SÄKERHETSKOPIA försvinner inte.

När USB-kabeln är ansluten, visas "SÄKERHETSKOPIERA"-menyn.