

Skapa en skiva med en DVD-brännare (för GZ-HM960)

Man kan kopiera inspelade filer till skivor eller spela upp de skivor som skapats via en DVD-brännare (tillval).

Kompatibla DVD-brännare

Produktnamn	Beskrivning
DVD-brännare • CU-VD3	Låter bilderna inspelade på den här enheten kopieras till en DVD utan att använda en PC.
DVD-brännare • CU-VD50	Skapar DVD-skivor och fungerar som en extern DVD-enhet när den är ansluten till en PC. Dessutom kan skapade DVD-skivor spelas upp genom att ansluta CU-VD50-enheten till en TV.

Skapa en skiva med en DVD-brännare

■ Förbereda en DVD-brännare

■ Kopiera till skivor

■ Andra åtgärder

ANMÄRKNING :

- Om det finns många filer att säkerhetskopiera kan det ta en stund för säkerhetskopieringen att slutföras. Vänta tills åtkomstlampan blinkar vilket signalerar normal drift.
- Information om datum och tid sparas som undertexter på den skiva som skapats.

Ändra media för DVD-brännaren

Ställ in typen av media till den DVD som laddats.

- 1 Förbered en DVD-brännare.
- 2 Tryck på "ÄNDRA INSP.MEDIA" i menyn "SÄKERHETSKOPIA".



- 3 Tryck på "DVD(AVCHD)" eller "DVD-Video".



- Mediet ändras till det alternativ man tryckt på. Välj lämplig inställning utifrån skivan.
- Om man väljer "DVD(AVCHD)" kan man spara videor till DVD i high definition-kvalitet.
- Om man väljer "DVD-Video" kan man spara videor till DVD i efter konvertering till standardmässig bildkvalitet.