

Rörelsen är ryckig.

Använd ett SD-kort med hög hastighet (klass 4 eller högre).
Gör rent terminalerna på SD-kortet med hjälp av en torr tops eller liknande.
Kör "FORMATERA SD-KORT" i menyn "VANLIG". (Alla data raderas.)
Kontrollera systemkraven för din PC när du använder Everio MediaBrowser
3 (3 BE) för uppspelning.