
INGA FILER

Ändra inställningen för "INSP.MEDIA FÖR BILD" eller "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" i menyn "VANLIG" och kontrollera att filerna inte har spelats in på ett annat media.