

Odstraňování potíží

Problém	Důvod a opatření
Nelze připojit kameru.	• Zkontrolujte, zda mezi zařízením a kamerou nejsou překážky. • Proved'te registraci (spárování) Bluetooth zařízení znovu. • Smažte registrovanou kameru ve smartphonu a proved'te spárování znovu. • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth nastavení smartphonu. • Resetujte software smartphonu.
Operace nefungují.	• Zkontrolujte, zda mezi zařízením a kamerou nejsou překážky. • Operace nemusí fungovat v závislosti na režimu nebo tehdy, pokud je na kameře zobrazeno menu. • Zkontrolujte stav a režim kamery. • Operace nefungují, když je kamera v pohotovostním režimu rychlého restartu.
Obraz z kamery se nezobrazuje.	• Obraz se objevuje pouze během režimu video záznamu. • Obraz se nezobrazuje, pokud není zapnuta funkce MONITOR. • Restartujte aplikaci, pokud došlo k přerušení Bluetooth připojení.
Obraz monitoru se neaktualizuje při použití funkce MONITOR.	• Restartujte aplikaci MONITOR a připojte se k Bluetooth znovu. • V závislosti na stavu kamery se rychlost aktualizace obrazu MONITOR sníží natolik, že změny nejsou vidět. • Pokud jste připojeni k jinému Bluetooth zařízení, než je smartphone, zařízení odpojte.
Stavová lišta nezobrazuje žádný postup během CAPTURE nebo video přenosu.	• Pokud jste připojeni k jinému Bluetooth zařízení, než je smartphone, zařízení odpojte.
Zobrazí se zpráva „THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY“.	• Tato zpráva se zobrazí v případě, když nelze zapsat data do vestavěné paměti smartphonu. Ověřte, zda je SD karta vložena do smartphonu správně a zda je na ní dostatek volného místa. * Více podrobností o paměti a SD kartě smartphonu se dozvíte v příručce ke smartphonu.
Nelze přenést statický snímek/video do smartphonu.	• Soubory nelze přenést, je-li připojen HDMI kabel. Před přenosem odpojte HDMI kabel.