

Ovládání menu

Na tomto přístroji jsou tři druhy menu.

- Hlavní menu - menu, které obsahuje všechny položky týkající se video záznamu, záznamu statických snímků a režimů přehrávání videa a statických snímků.
-  („BĚŽNÝ“) menu v hlavním menu - menu, které obsahuje všechny obecné položky týkající se video záznamu, záznamu statických snímků a režimů přehrávání videa a statických snímků.
- **S** (zástupce obličeje) menu-menu s funkcemi týkajícími se obličeje v hlavním menu buď pro režim záznamu videa nebo statických snímků.