

Pohyb je trhaný.

Použijte vysokorychlostní SD kartu (třída 4 nebo vyšší).

Očistěte konektory SD karty suchým bavlněným hadříkem.

Použijte funkci „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v „BĚŽNÝ“ menu. (Všechna data budou smazána.)

Ověřte systémové požadavky vašeho počítače, pokud pro přehrávání používáte Everio MediaBrowser 3 (3 BE).