

Přehrávání statických snímků



- 1 Režim statických snímků
- 2 Číslo složky
- 3 Číslo souboru
- 4 Datum/čas
- 5 Média
- 6 Indikátor baterie
- 7 Přehrávání z externího úložiště (pro GZ-HM960)
- 8 1080p výstup
- 9 Stav rádiového příjmu (pro GZ-HM960)