
WŁÓŻ PŁYTĘ/ZMIEN PŁYTĘ

Otwórz tackę nagrywarki DVD lub napęd Blu-ray, sprawdź i popraw ułożenie dysku BD/DVD, następnie zamknij tackę.

Wymień dysk w nagrywance DVD lub zewnętrznym napędzie Blu-ray.