

Pilot nie działa. (dla GZ-HM960)

Wymień baterię.

Ustaw „PILOT” w menu „WSPÓLNE” na „WŁ.”.

Pilot może nie działać na zewnątrz lub w miejscach o dużym naświetleniu.