

Podłączanie i oglądanie na ekranie telewizora

Z urządzenia można odtwarzać po połączeniu go z telewizorem. Wybierz najbardziej odpowiedni sposób podłączenia do telewizora, zależnie od oglądanego obrazu (obraz 3D/2D).

- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.

- Jeśli prawy i lewy obraz obiektu znajdującego się blisko kamery nie są wyrównane lub jeśli efekt 3D oddalonego obiektu jest słaby, ustawiając paralaksę można zmienić sposób ich odbierania przez wzrok. (dla GZ-HM960)

Nienaturalny obraz na telewizorze

Problem	Postępowanie
Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora.	- Odłącz kabel i podłącz go ponownie. - Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. - Niski stan naładowania akumulatora może pogarszać jakość obrazów. Używaj zasilacza prądu przemiennego.
Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo.	Ustaw „WYJŚCIE VIDEO” w menu „WSPÓLNE” na „4:3”.
Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane poziomo.	Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora.
Kolory obrazów są dziwne.	- Jeśli film został nagrany przy ustawieniu „x.v.Color” na „WŁ.”, w telewizorze włącz ustawienie x.v.Color. - Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora.
Obrazy w 3D nie są wyświetlane jako 3D. (dla GZ-HM960)	Ustaw „WYJŚCIE HDMI” w menu „WSPÓLNE” na „NIEKTÓRE TYPY TV”.
Widoczny jest podwójny obraz. (dla GZ-HM960)	W niektórych ujęciach mogą być widoczne podwójne obrazy. Również po ręcznej regulacji paralaksy lub zmianie jakości filmu w telewizorze, obrazy mogą być z trudnością oglądane. Zaleca się, aby w takim przypadku odtwarzać film w trybie 2D. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.)
Funkcje HDMI-CEC działają nieprawidłowo i telewizor nie współpracuje z tym urządzeniem.	Zależnie od parametrów telewizory mogą różnie działać, nawet jeśli są zgodne z funkcjami HDMI-CEC. Dlatego też nie można zagwarantować, że funkcje HDMI-CEC będą działać po podłączeniu do wszystkich telewizorów. W takich przypadkach należy ustawić „KONTROLA HDMI” na „WYŁ.”.
Język informacji wyświetlanych na ekranie zmienił się.	Może tak się zdarzyć w przypadku podłączenia minikablem HDMI tego urządzenia do telewizora z innym ustawieniem języka.

OSTROŻNIE :

- Podczas korzystania z plików nie wyjmuj nośnika z nagraniem ani nie wykonuj żadnych innych działań (takich, jak wyłączanie zasilania). Należy również koniecznie używać dołączonego zasilacza sieciowego, ponieważ dane na nośniku nagrania mogą zostać uszkodzone, jeśli w trakcie ich obsługi dojdzie do wyczerpania akumulatora. Jeśli dojdzie do uszkodzenia plików na nośniku nagrania sformatuj taki nośnik, aby użyć go ponownie.

UWAGA :

- W przypadku długiego oglądania obrazów w 3D może wystąpić zmęczenie lub dyskomfort. Podczas oglądania obrazów 3D na tym urządzeniu, co 30 minut będą wyświetlane komunikaty. Aby wyłączyć wyświetlanie tych komunikatów, ustaw „OSTRZEŻ. WYŚWIET. 3D” na „WYŁ.”. (dla GZ-HM960)