

BŁĄD W WBUDOWANEJ PAMIĘCI!

Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zrób kopie zapasowe swoich plików i uruchom „FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ” w menu „WSPÓLNE”.
(Wszystkie dane zostaną usunięte.)