

Tworzenie dysków w nagrywarcie DVD (dla GZ-HM960)

Nagrane pliki można kopiować na dyski lub odtwarzać utworzone dyski z użyciem dowolnej nagrywarki DVD.

Kompatybilne nagrywarki DVD

Nazwa produktu	Opis
Nagrywarka DVD • CU-VD3	• Umożliwia kopiowanie filmów i zdjęć poprzez podłączenie do urządzenia DVD bez używania komputera.
Nagrywarka DVD • CU-VD50	• Po połączeniu z komputerem tworzy płyty DVD i działa jako zewnętrzny napęd DVD. Ponadto utworzoną płytę DVD można odtworzyć podłączając CU-VD50 do telewizora.

Tworzenie dysków w nagrywarcie DVD

■ Przygotowanie nagrywarki DVD

■ Kopiowanie na dyski

■ Inne działania

UWAGA :

- Tworzenie kopii zapasowych wielu plików może potrwać dłuższy czas. Należy poczekać do czasu, gdy zacznie pulsować lampka dostępu, wskazująca normalne działanie.
- Data i godziny są zapisywane na utworzonych dyskach jako napisy.

Zmiana nośników w nagrywarcie DVD

Ustaw typ nośnika, zgodny z typem włożonego dysku DVD.

- 1 Przygotuj nagrywarkę DVD.
- 2 W menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ” puknij „ZMIENŃ NOŚN. NAGR.”.



- 3 Puknij „DVD(AVCHD)” lub „DVD-Video”.



- Nośnik zmieni się na puknięty. Zgodnie z typem dysku, wybierz odpowiednie ustawienie.
- Wybranie „DVD(AVCHD)” umożliwia zapisanie filmów na dysk DVD z jakością wysokiej rozdzielczości.
- Wybranie „DVD-Video” umożliwia zapisanie filmów na dysk DVD po skonwertowaniu do standardowej jakości obrazu.