

Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora.

Odłącz kabel i podłącz go ponownie.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.