

Oddawanie płyt w nagrywarkę DVD

W tym urządzeniu można oddawać utworzone w nim dyski DVD.

- 1 Przygotuj nagrywarkę DVD.
 - Włóż dysk DVD, aby go oddać w nagrywarkę DVD.
- 2 W menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ puknij „ODTWARZANIE”.



- Pojawi się ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) filmów znajdujących się na dysku.
- 3 Puknij plik, aby go rozpocząć oddawanie.



- Puknij „←”, aby powrócić do menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Więcej informacji na temat oddawania filmów można znaleźć w „Przyciski obsługi dla oddawania filmu” (str. 0)”.
- Aby z niego wyjść, zatrzymaj oddawanie i wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy. Następnie odłącz kabel USB.

UWAGA :

- Podczas oddawania dysku utworzonego w formacie DVD-Video, nie będą wyświetlane żadne informacje o dacie i czasie.
- Płyty utworzone w nagrywarkę DVD lub dyski utworzone w zewnętrznym napędzie Blu-ray oraz wszystkie pliki skopiowane na zewnętrzny napęd dysku twardego można konwertować do 3D i oddawać. (dla GZ-HM960)