

BRAK PLIKÓW

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” lub „NOŚNIK DLA WIDEO” w menu „WSPÓLNE” i sprawdź, czy pliki nie są nagrane na innym nośniku.