

ЗАПИСЬ ОТМЕНЕНА

Установите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ на „SD“, после чего произведите запись на SD-карту.

Выключите аппарат, а затем снова включите его.

Защитите аппарат от вибрации и ударов.