

Одно изображение отображается в течение долгого времени.

Используйте высокоскоростную SD-карту (класса 4 или выше).

Чистите терминалы SD-карты сухой ватной палочкой или чем-либо подобным.

Выполните «ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ» в меню «ОБЩЕЕ». (Все данные будут удалены.)