

---

### 插入磁盘/更换磁盘

打开 DVD 刻录机的托架,查看并重设 DVD,然后关闭托架。  
更换 DVD 刻录机或外置蓝光驱动器里的光盘。