
电源已关闭,或 USB 装置得不到支持

打开所连 USB 设备的电源。
把交流电适配器与 DVD 刻录机连接。