
经由 HDMI 与电视机配套操作

用 HDMI 电缆将本机与启用 HDMI-CEC 的电视机连接,可以执行与电视相关的操作。

- HDMI-CEC(消费电子控制)是一项行业标准,使经由 HDMI 电缆连接的 HDMI-CEC 兼容设备具有互通性。

注: _____

- 并非所有由 HDMI 控制的设备都符合 HDMI-CEC 标准。与这些设备连接时,本机的 HDMI 控制功能不工作。
 - 不保证本机能与启用 HDMI-CEC 的设备配套使用。
 - 根据每种启用 HDMI-CEC 的设备的规格而定,有些功能可能无法在本机上使用。(详见电视机的使用说明书。)
 - 有些连接的设备可能会发生意外的运行现象。在此情况下,把“HDMI 控制”设为“关”。
-

准备

- 用 HDMI 电缆连接本机与电视机。
 - 打开电视机,把 HDMI-CEC 相关设置设为“开”。(详见电视机的使用说明书。)
 - 打开本机,把“共用”菜单中“HDMI 控制”设为“开”。
-

操作方法 1

- 1 打开本机。
 - 2 选择播放模式。
 - 3 连接 HDMI 电缆。
 - 打开本机时,电视机自动打开,并切换到 HDMI 输入模式。
-

操作方法 2

- 1 关闭电视机。
 - 本机自动关闭。

注: _____

- 根据连接的电视而定,本机的显示语言自动切换到本机打开时为电视机选定的语言。
(只有在本机支持为电视机所选语言的情况下,这一点才有效。)如果本机所用语言不同于电视机显示语言,则将“HDMI 控制”设为“关”。
 - 即使更改本机的显示语言,电视机的显示语言也不会自动切换。
 - 当连接功放和调谐器等设备时,这些功能可能无法正确工作。把“HDMI 控制”设为“关”。
 - 如果 HDMI-CEC 不能正常工作,则关闭本机,然后再打开。
-