

## 故障排除

故障	理由及措施
无法与相机建立连接。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保设备与相机之间无障碍物。</li> <li>● 再度为 Bluetooth 设备进行登录(配对)。</li> <li>● 删除登录在智能电话内的相机,接着再度执行配对。</li> <li>● 关闭智能电话的 Bluetooth 设置,再把它打开。</li> <li>● 重置智能电话内的软件。</li> </ul>
操作不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保设备与相机之间无障碍物。</li> <li>● 依据模式而定或当菜单显示在相机上时,操作可能不起作用。</li> <li>● 查看相机的状态和当前模式。</li> <li>● 如果相机处于快速重启待机模式的状态下,操作将不起作用。</li> </ul>
相机的图像没有显示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 图像只有在视频录制模式下才会显示。</li> <li>● 如果 MONITOR 功能没有打开,图像将不会显示。</li> <li>● 如果 Bluetooth 连接断开了,请重新启动应用程序。</li> </ul>
使用 MONITOR 功能时,监视器上的图像没有更新。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 重新启动 MONITOR 应用程序,再度连接 Bluetooth。</li> <li>● 依据相机的状态而定,MONITOR 图像的更新速度可能会下降,使您无法察觉图像的变化。</li> <li>● 如果相机目前正与智能电话以外的 Bluetooth 设备连接,将此连接断开。</li> </ul>
CAPTURE 或视频传输时,状态栏没有显示任何动静。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果相机目前正与智能电话以外的 Bluetooth 设备连接,将此连接断开。</li> </ul>
出现“THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY”字样。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当数据无法被写入智能电话的内置内存,此字样则会显示。</li> <li>● 确认 SD 卡是否正确插入智能电话,并确保卡中有足够空间。</li> </ul> <p>*有关智能电话的内存以及 SD 卡的详情,请参阅智能电话的使用说明书。</p>
无法传输静像/视频到智能电话。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDMI 电缆连接的时候,无法传输文件。在开始传输前,先取下 HDMI 电缆。</li> </ul>