

## 连接电视机并在电视机上观看

您可以将本机与电视连接进行播放。根据要观看的图像(3D/2D 图像),选择最合适的电视连接方式。

- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

### 图像在电视机上显示不自然

故障	措施
图像在电视机上没有恰当显示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 断开电缆并重新连接。</li> <li>• 关闭本机并再次启动。</li> <li>• 剩余电池电量低时,可能无法正常显示图像。在此情况下,请使用交流电适配器。</li> <li>• 通过分量接口连接时,检查一下连接设置菜单中的“分量输出”设置是否适合连接的电视机。(默认设置是“1080i”)</li> </ul>
图像垂直投射在电视机上。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在“共用”菜单中把“视频输出”设为“4:3”。</li> </ul>
图像水平投射在电视机上。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对电视画面作出相应的调整。</li> </ul>
图像色彩看起来怪怪的。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果视频是在“x.v.Color”设为“开”的情况下录制的,则把电视机的 x.v.Color 设置设为打开。</li> <li>• 对电视画面作出相应的调整。</li> </ul>
3D 图像没有显示 3D 效果。(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在“共用”菜单中把“HDMI 输出”设为“特定电视类型”。</li> </ul>
出现重影。(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依据场景而异,被摄体可能出现重影。此外,在手动调节视差或更改电视机的视频质量以后,图像可能变得不清楚。在此情况下,建议在 2D 模式下播放视频。(详见电视机的使用说明书。)</li> </ul>
HDMI-CEC 功能未能妥善工作,且电视机未与本机配合运作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电视机的操作因规格而异,即使是兼容 HDMI-CEC 的电视机也不例外。因此,不能保证本机的 HDMI-CEC 功能能与所有电视机配合使用。在此情况下,把“HDMI 控制”设为“关”。</li> </ul>
画面语言已改变。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 当您用 HDMI 迷你电缆把本机与语言设置不同的电视机连接时,可能会出现这种情况。</li> </ul>

### 小心：

- 访问文件时,不要取出录制媒体或进行任何其他操作(比如关闭电源)。此外,务必使用随带的交流电适配器,这是因为,如果操作过程中电池用完,录制媒体上的数据可能会损坏。如果录制媒体上的数据损坏,那么将录制媒体格式化,即可再次使用该媒体。

### 注：

- 如果您长时间观看 3D 图像,可能会感到疲倦或不适。在本机上观看 3D 图像,每 30 分钟会显示一则讯息。如要关掉讯息显示,可将“3D 显示警告”设为“关”。(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)
- 如果一个靠近摄像机的物体,其左右图像看起来没有对齐,或一个远处物体的 3D 效果很弱,那么您可以调节视差,改变其对眼睛的呈现方式。(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)