
无法关闭备份菜单。

关闭本机和 DVD 刻录机的电源,或拔下交流电适配器。