
摄录被取消

把“视频记录媒体”设为“SD”，然后录到 SD 卡。

关闭本机并再次启动。

保护本机免受振动和震动。