

---

**在视频模式和静像模式之间切换时,或打开或关闭电源时,本运行缓慢。**

建议您把所有视频和静像复制到电脑上,并抹除本机上的文件。(如果本机上有许多录好的文件,那么本机作出反应可能需要一些时间。)