


操作菜单

本机有三类菜单。

- 主菜单 -此菜单包含视频录制、静像录制、视频播放和静像播放等模式各自特有的所有项目。
- 主菜单中的  (“共用”) 菜单 -此菜单包含视频录制、静像录制、视频播放和静像播放模式的所有共同项目。
- **S** (脸部快捷) 菜单 -此菜单选取了主菜单中视频或静像录制模式下与脸部相关的功能。