


分量输出

设置分量接口的视频输出分辨率。

设置	详细说明
576i	以 576i 输出。
1080i	以 1080i 输出。

显示项目

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“分量输出”。

