

---

**色彩看起来不同。**

在录制菜单中把“白平衡”设为“手动”。根据光源从“晴天”/“阴天”/“灯光”中选择。

选择“手动白平衡”，并作相应调整。

“x.v.Color”设为“开”的情况下录制视频时，按需要在电视机上更改设置。