

场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“场景选择”。



- 轻按∧或∨, 向上或向下移动, 扩大选择范围。
- 轻按 ×, 退出菜单。
- 轻按 ◀, 返回上一个画面。

3 轻按适合的场景。



- 轻按“关”, 取消选择。
- 轻按∧或∨, 向上或向下移动, 扩大选择范围。
- 轻按 ×, 退出菜单。
- 轻按 ◀, 返回上一个画面。

*图像仅是示意。

设置	效果
夜视	当周围黑暗时, 使用慢速快门能自动提高增益, 使场景变亮。 要防止相机振动, 可以用三脚架。 OFF ON
夜景	自然捕捉夜景。 OFF ON
肖像模式	使背景模糊, 突出画面中的人物。 OFF ON
运动	在每一帧中清晰捕捉快速移动的被摄体。 OFF ON
雪景	在阳光明媚的日子录制雪景时, 防止被摄体显得太暗。 OFF ON
点光源	防止人物在灯光下显得太亮。 OFF ON

注:

- 在“慢速录制”期间无法设置“场景选择”的所有场景。