

Пульт дистанционного управления не работает.

Замените батарею.

Установите „ПУЛЬТ ДУ“ в меню „ОБЩЕЕ“ на „ВКЛ“.

Пульт дистанционного управления может не работать вне помещений или в местах, подверженных воздействию яркого света.