

ПУЛЬТ ДУ

Активирует работу пульта дистанционного управления.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует работу пульта дистанционного управления.
ВКЛ	Активирует работу пульта дистанционного управления.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙️“.



3 Нажмите „ПУЛЬТ ДУ“.

