

دیسک را وارد کنید/دیسک را عوض کنید

سینی DVD writer یا درایو خارجی Blu-ray را باز کنید، BD/DVD را بررسی و تنظیم کرده و سپس سینی را ببندید.
دیسک درایو Blu-ray خارجی یا DVD رایتر را تعویض کنید.