

مشکل	دلیل و اقدام
عدم اتصال به دوربین	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که هیچ مانعی بین دستگاه و دوربین وجود نداشته باشد. ثبت (جفت سازی) دستگاه Bluetooth را دوباره انجام دهید. دوربین ثبت شده در تلفن هوشمند را حذف و جفت سازی را دوباره انجام دهید. تنظیمات Bluetooth تلفن هوشمند را خاموش و آن را مجدداً روشن کنید. نرم افزار تلفن هوشمند را دوباره راه اندازی کنید.
عملکردها کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که هیچ مانعی بین دستگاه و دوربین وجود نداشته باشد. ممکن است عملکردهای بسته به حالت و زمان نشان داده شدن منو در دوربین عمل نکنند. وضعیت و حالت دوربین را بررسی کنید. هنگامی که دوربین در حالت آماده بکار سریع استف عملکردها کار نمی کند.
تصویر از دوربین نمایش داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> تصویر تنها طی حالت ضبط فیلم ظاهر می شود. اگر عملکرد MONITOR روشن نباشد، تصویر ظاهر نمی شود. در صورت قطع اتصال Bluetooth، برنامه را مجدداً راه اندازی کنید.
هنگامی که عملکرد MONITOR استفاده نشود، تصویر مانیتور بروزسانی نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> برنامه MONITOR را راه اندازی کنید و مجدداً به Bluetooth وصل کنید. بسته به وضعیت دوربین، ممکن است سرعت بروزسانی تصویر MONITOR آقدر کاهش یابد که تغییرات مشاهده نشوند. هنگام اتصال به دستگاه Bluetooth دیگر، غیر از تلفن هوشمند، دستگاه را قطع کنید.
طی انتقال CAPTURE یا فیلم، نوار پیشرفت هیچ پیشرفتی را نشان نمی دهد.	<ul style="list-style-type: none"> هنگام اتصال به دستگاه Bluetooth دیگر، غیر از تلفن هوشمند، دستگاه را قطع کنید.
پیام "THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY" ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> این پیام زمانی نشان داده می شود که داده ها قابل رایت روی حافظه داخلی تلفن هوشمند نیستند. بررسی کنید که کارت SD به درستی در تلفن هوشمند قرار داشته باشد و فضای کافی در کارت مانده باشد. * برای اطلاع از جزئیات مربوط به حافظه و کارت SD تلفن هوشمند، به دفترچه راهنمای تلفن هوشمند مراجعه کنید.
انتقال تصویر ثابت/فیلم به تلفن هوشمند ممکن نیست.	<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که کابل HDMI وصل است، انتقال فایل ممکن نیست. قبل از انتقال، کابل HDMI را جدا کنید.